

MX-SAUNAKAIVO PLUS

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ
PESUVESIEN MAAPERÄKÄSITTE-
LYYN
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

LVI nro 3622018
EAN nro 6415836220180
Ohjeversio 05-13



Tuotepakkauksen sisältö:

- MX-SAUNAKAIVO 300 x 1 kpl
- Säiliöosan kokonaistilavuus 392 litraa
- Vesitilavuus n. 320 litraa
- Säiliön rei'itys 12 kpl 10 mm ja 24 kpl 6 mm
- Tuloyhde 75 mm
- 315 mm hattu huoltoputkeen x 1 kpl
- Tuuletusputki 75 x 1000 mm x 1 kpl
- Tuuletusputken hattu 75 mm x 1 kpl

Käyttö:

MX-SAUNAKAIVO 300 on tarkoitettu kantovesillä (pumppuvedet) varustetun saunan pesuvesien imeyttämiseen maaperään.

Sijoittaminen tontilla:

Huomioi sijoittamisessa suojaetäisyydet: kaivon pohjasta pohjaveden ylimpään pintaan vähintään 1 m ja rannasta etäisyys on vähintään 10 metriä.

Asentaminen:

Tuloviemärin korkeus säiliön pohjasta mitaten on vain 43 cm. Tarvittaessa voit asentaa kaivon hyvinkin matalaan, vähintään n. 75 cm syvään ja enintään n. 115 cm syvään kaivantoon. Kaivantoa ympäröivän maaperän tulee olla vettä läpäisevää.

- Tasoita kaivannon pohja vaakasuoraan

- Levitä pohjalle sepeliä tai salaojasoraa raekooltaan n. 8 – 16 mm
- Tasoita alusta
- Asenna SAUNAKAIVON vaakasuoraan
- Täytä kaivon ympärystäyttö sepelillä tai salaojasoralla n. 15 – 20 cm ylimmän reikärivin yläpuolelle saakka ja n. 20 – 25 cm kaivon ympärille. Tiivistä täyttö noin 20 cm kerroksina.
- Kytke tuuletusputki säiliön päällä olevaan reikään ja kohdistu se suoraan ylöspäin
- Kytke tuuletusputken päähän tuuletushattu
- Kytke viemäri kaivon tuloyhteeseen, 75 mm
- Lopputäytön voit suorittaa kaivannosta poistetulla maalla
- Varmistu, että täyttösepelissä ja lopputäyttömaassa ei ole 20 mm suurempia kiviä.
- Muotoile maanpinta saunakaivon kohdalta hieman koholleen sadevesien poisjohtamiseksi
- Tarvittaessa voit lyhentää huoltoputkea sahaamalla sen poikki tiheähampaisella sahalla tai mikäli huoltoputkea pitää jatkaa, niin tee se 315 mm rumpuholkilla ja 315 mm rumpu-putkella.
- Kiinnitä huoltoputken hattu 2 – 3 ruuvilla

Talvikäyttö:

- Mikäli käytät saunakaivoa talvella, niin huolehdi riittävästä routaeristyksestä jäätyminen ehkäisemiseksi
- Jatka tarvittaessa tuuletusputkea niin, että se ylittää lumirajan yläpuolelle.
- Käytön välillä, jäätyminen ehkäisemiseksi sulje tuuletusputken pään ilmavirtaus esim. teipattavalla muovipussilla tai vaihda tuuletushatun sijaan umpitulppa talven ajaksi. Käytön yhteydessä ilmavirtauksen este on poistettava.

Huolto:

- Tarkista saunakaivo vuosittain. Tyhjennä kaivo tarvittaessa roskista.